



MOONCANDLES

Genießen Sie die Wachskerzen ohne lästigen Wachsfließen und gefährlichen Flammen, die Sie bequem mit Fernbedienung kontrollieren können.

Flammenlose Kerzen sind ungefährlich für Kinder, für Haushalte mit Tieren, können bedenkenlos in der Nähe von Gardinen, Betten und anderen Möbel aufgestellt werden. Mit der Fernbedienung können sie die Kerzen kontrollieren, die Sie in schwer erreichbaren Stellen aufgestellt haben.

EINZELNE FARBKERZEN

Gebrauch mit Fernbedienung:

Zuerst drehen Sie die Sicherung. Drücken Sie den "an/aus" Knopf am unteren Teil der Kerze.

Mode - es gibt zwei Möglichkeiten für Kerzenschein: flackerndes oder konstantes Licht. Drücke das Mode - Knopf, um den gewünschten Modus zu wählen:

Timer - wenn die Kerzen an sind, drücken Sie "4H/8H", um die Brennzeit für 4 oder 8 Stunden anzustellen. Ist die Zeit angestellt, schalten sich die Kerzen automatisch nach 4 bzw. 8 Stunden aus.

Dimer - es gibt zwei Knöpfe, um die Helligkeit zu wechseln.

Gebrauch ohne Fernbedienung:

Benützen Sie die Sicherung an der Unterseite der Kerzen um es ein- oder auszuschalten.

FARBWECHSELNDE KERZEN

Gebrauch mit Fernbedienung:

Zuerst drehen Sie die Sicherung. Drücken Sie den "an/aus" Knopf am unteren Teil der Kerze.

Mode - es gibt zwei Möglichkeiten für Kerzenschein: flackerndes oder konstantes Licht. Drücke das Mode - Knopf, um den gewünschten Modus zu wählen:

Timer - wenn die Kerzen an sind, drücken Sie "4H/8H", um die Brennzeit für 4 oder 8 Stunden anzustellen. Ist die Zeit angestellt, schalten sich die Kerzen automatisch nach 4 bzw. 8 Stunden aus.

Multi-Colour - drücken Sie den "Multi-Colour" Knopf für automatischen Farbwechsel. Drücken Sie den Knopf noch mal, um in ausgewählter Farbe die Kerze brennen zu lassen.

Farbtasten- drücke einfach einen der zwölf Farbköpfe für ihre Lieblingsfarbe.

Gebrauch ohne Fernbedienung:

Benützen Sie die Sicherung an der Unterseite der Kerzen um es ein- oder auszuschalten.



Made in China

Copyright Frostfire Ltd – www.frostfiregroup.com – mail@frostfiregroup.com



MOONCANDLES

Profitez de chandelles sans dégât et des flammes dangereuses, tout en profitant des avantages de la télécommande.

Les chandelles sans flamme sont sécuritaires pour les enfants et les animaux de compagnie, et peuvent être utilisées près des rideaux, lits ou tout autre type de meuble. La télécommande vous permet de contrôler les chandelles dans les endroits difficiles d'accès comme les tablettes ou même les chandeliers.

MOONCANDLES À UNE COULEUR

Utilisez avec la Télécommande:

Allumez à l'aide de l'interrupteur. Pesez sur le bouton 'ON'/'OFF' à la base de la chandelle.

Mode – Il y a deux modes pour la lumière de la chandelle ; vacillante et lumière continue. Pesez ce bouton afin de passer d'un mode à l'autre.

Minuteur – Lorsque la chandelle est allumée, pesez sur '4H' /'8H' afin de choisir le temps de lumière désiré.

Une fois que le minuteur est en marche, la chandelle s'éteindra d'elle-même une fois le temps écoulé.

Rhéostat – Utilisez les deux boutons de rhéostat afin de changer la brillance des chandelles.

Utilisez sans la Télécommande :

Utilisez l'interrupteur à la base de la chandelle afin d'allumer ou d'éteindre la chandelle selon le besoin.

MOONCANDLES AUX COULEURS CHANGEANTES

Utilisez avec la Télécommande:

Allumez à l'aide de l'interrupteur. Pesez sur le bouton 'ON'/'OFF' à la base de la chandelle.

Mode – Il y a deux modes pour la lumière de la chandelle ; vacillante et lumière continue. Pesez ce bouton afin de passer d'un mode à l'autre.

Minuteur – Lorsque la chandelle est allumée, pesez sur '4H' /'8H' afin de choisir le temps de lumière désiré.

Une fois que le minuteur est en marche, la chandelle s'éteindra d'elle-même une fois le temps écoulé.

Couleurs Changeantes – Pressez le bouton 'Multi-Couleurs' afin de permettre à la chandelle de changer de couleur automatiquement. Pressez le bouton à nouveau afin d'arrêter sur une couleur particulière.

Boutons de Couleurs – Simplement peser sur un des douze boutons de couleurs afin de choisir votre couleur favorite.

Utilisez sans la Télécommande :

Utilisez l'interrupteur à la base de la chandelle afin d'allumer ou d'éteindre la chandelle selon le besoin.



Made in China

Copyright Frostfire Ltd – www.frostfiregroup.com – mail@frostfiregroup.com